

M920/M921/M922

Aide-mémoire

Les caractéristiques et fonctions présentées dans ce document sont complétées et détaillées dans le Guide utilisateur, accessible sur notre site web : www.aastra-matra.com.

Note : ce document présente les codes standard d'accès aux diverses fonctions, éventuellement personnalisés par l'exploitant. Si c'est le cas, ce dernier vous indiquera les codes d'accès spécifiques qui sont à renseigner dans les espaces réservés ()

Installation

	<p>1 - Brancher la batterie du mobile :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appuyer puis tirer sur la trappe. La batterie est déjà en place. - Brancher le connecteur (c). - Refermer la trappe.
	<p>2 - Brancher le connecteur du bloc d'alimentation sur le chargeur. Raccorder le bloc d'alimentation sur une prise de courant secteur 220/230 V.</p>

- 3 - Poser et laisser en charge le mobile sur son chargeur (au moins 12 h lors de la mise en service).
- 4 - Après charge complète, choisir la langue parmi celles qui défilent, en validant par exemple OUI pour "FRANCAIS".

Batterie :

- Reposer régulièrement le mobile sur son chargeur pour entretenir la charge.
- Lorsque la batterie est déchargée, l'écran indique "Recharger la batterie".
- En communication, le mobile émet 4 bips et affiche "Batterie 1mn" pour vous prévenir qu'il vous reste une minute de communication avant la coupure. Vous devez alors recharger la batterie.

Note : Après un changement de la batterie, l'écran invite à saisir le code d'accès*.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

Présentation du mobile

Description des touches		Prise de ligne Décroché/ Raccroché
		Prise de ligne en mains libres Activation / Désactivation
		Accès aux répertoires et aux journaux
		Accès à la messagerie vocale
		Annulation - Verrouillage clavier Démarrage / Arrêt mobile
		Touches interactives associées à l'écran
		Touches de navigation
	Touches de réglage du volume d'écoute	

Présentation du mobile

Présentation de l'écran		Description de l'exemple : - mobile au repos, - batterie à pleine charge, - réception radio correcte.
		Touche BIS : - par défaut, donne un accès direct à la fonction BIS, - permet d'accéder directement à un numéro d'urgence ou à une autre fonction du menu.
		Accès aux deux premiers menus : - Appuyer sur la touche interactive associée au menu pour l'afficher.
		En bas de l'écran l'icône indique que d'autres choix sont possibles. En bas de l'écran, l'icône indique que d'autres choix sont possibles. - Un appui sur la partie gauche de la touche permet d'afficher les menus/informations précédents. - Un appui sur la partie droite de la touche permet d'afficher les menus/informations suivants.

Icônes associées		Niveau de charge batterie
		Niveau réception radio
		Sonnerie occupée
		Clavier verrouillé
		Ligne raccrochée
		Ligne prise / Appel répondu (journal)
		Mode mains libres activé
		Fonction secret activée
		Nouveau message vocal reçu
		Nouvel appel reçu

Fonctions

Passer des appels	Appeler	
	un correspondant interne	Numéro +
	un correspondant externe	0 (ou) + Numéro +
	l'opératrice	9 (ou) +
	par le nom* (depuis le répertoire)	2 ABC à 9 WXYZ + + ou
une mémoire rapide*	1 à 9 (appui maintenu) + Appeler	
Rappeler	le dernier numéro composé	(appui maintenu) +

Rappel automatique	<i>Le correspondant interne est occupé ou ne répond pas. Vous pouvez demander son rappel automatique</i>	
	Activer	R + 5 ou <input type="text"/> (votre poste sonnera lorsque votre correspondant interne aura raccroché)
	Désactiver	+ # 5 0 ou <input type="text"/>

Recevoir un appel	Répondre à un appel	ou
	Mettre fin à un appel	

Transfert	<i>En cours de communication...</i>	
	Transférer un appel vers un autre poste	R + Numéro +

Intercepter un appel	- destiné à un autre poste de votre groupe**	+ * 0 1 ou <input type="text"/>
	- destiné à un autre poste d'un autre groupe	+ * 0 2 + Numéro ou <input type="text"/>
	- sur sonnerie générale	+ * 0 0 ou <input type="text"/>

* Selon personnalisation du mobile.

** Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

Fonctions

Appels simultanés	Appeler un second correspondant	R + Numéro	
	Répondre à un second appel externe	R + * 10	ou <input type="text"/>
	Passer d'un correspondant à l'autre	R + 2	ou <input type="text"/>
	Etablir une conférence à trois	R + 3	ou <input type="text"/>
	Libérer un des correspondants	R + 1	ou <input type="text"/>
	Quitter la conférence		

Renvoyer des appels	Vers un poste interne	immédiat	+ * 21 + Numéro	ou <input type="text"/>
		sur non réponse	+ * 22 + Numéro	ou <input type="text"/>
		sur occupation	+ * 23 + Numéro	ou <input type="text"/>
	Vers la messagerie vocale**	immédiat	+ * 25	ou <input type="text"/>
		sur non réponse	+ * 26	ou <input type="text"/>
		sur occupation	+ * 27	ou <input type="text"/>
	Annuler tous les renvois	+ # 20	ou <input type="text"/>	

Boîte vocale	Accéder à la boîte vocale*	
--------------	----------------------------	--

Verrouillage clavier	Désactiver le clavier	+ Verrou
	Annuler le verrouillage	+ Ann. Verrou

Arrêt	Arrêter le mobile (vous ne recevez plus les appels)	(appui maintenu) ou + Arrêt
	Redémarrer le mobile	

* Selon personnalisation du mobile.

** Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

Répertoires et journaux

Journal des bis / appels reçus	Accéder aux journaux	*
	Consulter les appels	Consulter +
	Appeler un correspondant	Appeler
	Mémoriser dans le répertoire privé	-> + Mém.
	Effacer un appel du journal	-> + Effacer
	Effacer tous les appels	* + Effacer + Oui

Répertoire privé	Accéder au répertoire privé	*
	Rechercher un correspondant	Rechercher +
	Appeler un correspondant	Appeler
	Ajouter une fiche (Utiliser les correspondances chiffres/lettres)	Ajouter + Numéro + OK + Nom + OK
	Modifier une fiche	Modifier
	Programmer une mémoire rapide	1 à 9 (appui maintenu)
	Effacer une fiche	Modifier + Gommer (appui maintenu) + OK

Personnalisation du mobile

Personnaliser le mobile	Accéder au menu de personnalisation pour régler :	
	le volume de la sonnerie	Volume sonnerie
	la mélodie de sonnerie	Mélodie
	les priorités d'accès aux répertoires/journaux	Sélection
	l'utilisation du clavier	Clavier
	le nom du mobile	Votre nom
	les bips d'appui touche	Bip touche
	l'utilisation du microcasque ⁽¹⁾	Microcasque
	le décrochage automatique	Réponse auto
	le vibreur (activation/désactivation) ^{(1)*}	Vibreur
	l'éclairage du mobile (écran + clavier) ⁽²⁾	Eclairage
	la programmation de la touche First	Touche First
la réception radio (visualisation seule)	Portée	
l'écoute à l'environnement	Ambiance	
l'accès à la messagerie	Messagerie	
le code d'accès **	Changer code	

(1) Disponibles sur les mobiles M921 et M922.

(2) Disponible sur M922.

Conseils et Sécurité

Vous vous apprêtez à utiliser un équipement agréé de type DECT permettant l'intercommunication pour un usage privé entre des appareils de téléphone sans fil et un système de communication d'entreprise. Ces équipements sont utilisables sous réserve de respecter les conditions précisées dans l'ordonnance 2001-670 du 25 juillet 2001 parue au Journal officiel du 28 juillet 2001, qui porte adaptation au droit communautaire du Code de Postes et Télécommunications. Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 40°C.

Raccordement électrique : Raccordement sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950. Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la norme. Par précaution, en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible. Sa puissance nominale est de 1,6 W.

Conformité

La société AASTRA MATRA Telecom (sise 1, rue Arnold Schoenberg - 78286 Guyancourt Cedex - France) déclare que les matériels DECT M920/M921/M922 sont conformes aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE. A Guyancourt, le 12 juillet 2005



L'élimination de ce produit est soumise aux réglementations nationales applicables à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.

AASTRA MATRA Telecom

1 rue Arnold Schoenberg
78286 Guyancourt Cedex - France

AASTRA

© AASTRA MATRA Telecom
RCS 398 414 425 Versailles



PS10222AFRAA01

PS10222AFRAA01