

M725

Aide-mémoire

Les caractéristiques et fonctions présentées dans ce document sont complétées et détaillées dans le Guide utilisateur du M725, accessible sur notre site web : www.aastra-matra.com.

Note : ce document présente les codes standard d'accès aux diverses fonctions, éventuellement personnalisés par l'exploitant. Si c'est le cas, ce dernier vous indiquera les codes d'accès spécifiques qui sont à renseigner dans les espaces réservés ().

Fonctionnement et paramètres du poste

Paramètres du téléphone	Volume de la sonnerie	Quand le poste sonne : Appuyer sur ou (5 niveaux dont la coupure)	Le dernier réglage est enregistré
	Volume de l'écoute	Pendant la conversation : Appuyer sur ou (8 niveaux)	Le dernier réglage est enregistré
	Volume du haut-parleur	Appuyer sur ou (4 niveaux)	Le réglage est enregistré
	Volume de bip des touches*	Appuyer sur ou (5 niveaux dont la coupure)	Le dernier réglage est enregistré
	Méodies*	Appuyer sur + 1 à 8 (8 choix)	Le réglage est enregistré
	Volume des mélodies	Appuyer sur ou + (5 niveaux dont la coupure)	Le réglage est enregistré
	Contraste de l'afficheur	Appuyer sur + ou (8 niveaux) +	Le réglage est enregistré
	Code secret du poste*	Appuyer sur ✕ 0 6 ou <input type="text"/> + Ancien code (0000 par défaut) + Nouveau code + Nouveau code	La personnalisation du code est effectuée
	Verrouiller le poste	Activer le verrouillage : (nécessité d'activer le code secret pour activer cette fonction) ✕ 0 5 ou <input type="text"/> Désactiver le verrouillage : ✕ 0 5 ou <input type="text"/> + code	

* Selon la version du système associé, vous devez décrocher le combiné du poste avant d'engager l'action

Répondre à un appel : décrocher le combiné

Mettre fin à un appel : raccrocher le combiné

Fonctionnement et paramètres du poste

JE 19 Oct 10:00

Afficheur : il indique la date, l'heure et peut présenter une information. Il clignote lors de l'arrivée d'au moins un nouvel appel non répondu dans le journal.

Précédent
 Suivant

Appeler
 Appeler

Appeler
 Appeler

4 touches programmables, pour mémoriser :

- les numéros composés le plus souvent
- les fonctions utilisées le plus souvent

Voyants associés : permettent de visualiser l'état de la ligne ou de la fonction programmée.

- appel entrant : voyant clignotant lentement
- correspondant en attente : voyant clignotant rapidement
- poste en ligne ou fonction activée : voyant allumé fixe
- ligne libre/fonction désactivée : voyant éteint

Fonction appel par le nom : consultation des noms, affichage du nom précédent ou suivant, correction ou effacement d'un caractère saisi.
Le voyant allumé de la touche indique la disponibilité de la fonction

Clavier alphanumérique, permet de :

- composer les numéros,
- d'appeler par son nom un correspondant de l'annuaire d'entreprise.

Important !
La disponibilité de certaines fonctions décrites dans ce guide peut dépendre de la version du système associé. Afin de connaître rapidement les facilités autorisées, nous vous proposons le test suivant :

- Appuyer sur . Si l'afficheur propose d'accéder au répertoire des numéros abrégés, les facilités décrites sur fond tramé dans ce guide ne sont pas accessibles.

Dans le cas contraire (l'afficheur invite à appeler par le nom), les facilités décrites sur fond tramé sont accessibles.

Touches/Noms	Description
Verte	Rappel du dernier numéro composé (bis) - Appel du numéro affiché
Répertoire	Accès aux répertoires (fonction appel par le nom) et au journal des appels reçus
Programmation	Accès à la programmation des touches et réglages du poste
Haut-parleur	Activation/Désactivation de l'écoute amplifiée
Secret	Coupure sonnerie - Coupure micro - Annulation
/ Flèches	Réglage des volumes (écoute, sonnerie, bip appui touche) et contraste afficheur Consultation prénom et numéro en mode recherche par le nom
"R"	Touche flashing (en communication) - Touche de consultation (messages système et journal)
Messagerie	Accès à la messagerie vocale (voyant allumé si présence d'un nouveau message)

Fonctionnement et paramètres du poste

Haut-parleur	Ecouter un correspondant sur le haut-parleur	
	Activer	Appuyer sur La conversation est diffusée par le haut-parleur
	Désactiver	Appuyer sur la conversation est diffusée par le combiné

Secret	Faire un aparté sans que votre correspondant ne vous entende	
	Activer	Appuyer sur Un signal sonore rappelle l'activation
	Désactiver	Appuyer sur Le correspondant entend à nouveau

Passer des appels	Appeler*		
	Correspondant interne	Numéro	L'appel est lancé
	Correspondant externe	0 (ou <input type="text"/>) + Numéro	L'appel est lancé
	Opératrice	9 ou <input type="text"/>	L'appel est lancé
	Avec une touche programmée		L'appel est lancé
	Rappel du dernier numéro	A la réponse du correspondant, décrocher le combiné	L'appel est lancé

Passer des appels	Appeler par le nom (poste au repos) <i>La recherche doit être lancée sur des lettres et non sur * ou #.</i>		
	Rechercher dans l'annuaire d'entreprise	+ 2 lettres min. (8 max.) Nom (+) +	
	La recherche effectuée par appui sur la touche affiche le nom suivant ; dans le cas d'un nom unique l'appel est lancé.		
	Afficher les noms suivants ou précédent	ou	
	Afficher le prénom et le numéro	ou	
	Modifier la saisie		
	Appeler le numéro / nom affiché		L'appel est lancé


Touches à programmer	<i>Les touches personnalisables permettent de mémoriser des numéros ou fonctions utilisés fréquemment</i>		
	Accéder à la programmation	+	
	Programmer...		
	un numéro	1 + Numéro	
	une série de codes (ex : accès Boîte Vocale)	3 + Série de codes (N° B.Voc. + # + code + #)	
	une supervision d'un autre poste**	4 + Numéro poste	
un service**	8 + Séquence service		
Annuler une programmation	0		
Valider la programmation			


* Selon la version de système associé, vous devez décrocher le combiné du poste avant d'engager l'action

** Selon facilités accordées par l'exploitant système


Fonctions


<i>Si occupation ou non-réponse du correspondant interne</i>		
Rappel	Activer	R + 5 ou <input type="text"/>
	Désactiver	# + 5 0

<i>Mise en attente</i>		
Appels simultanés	Appeler un second correspondant	R + Numéro (ou  ou N° Abrégé)
	Répondre à un second appel externe	R + ✕ 1 0 ou <input type="text"/> <i>(appel signalé par un bip)</i>
	Passer d'un correspondant à l'autre	R + 2 ou <input type="text"/>
<i>Conférence</i>		
Appels simultanés	Établir une conférence à trois	R + 3 ou <input type="text"/>
	Libérer un des correspondants	R + 1 ou <input type="text"/>
	Quitter la conférence	Raccrocher le combiné

Intercepter un appel*	Destiné à un poste supervisé*	
	Destiné à un poste du même groupe*	✕ 0 1 ou <input type="text"/>
	Destiné à un poste d'un autre groupe*	✕ 0 2 + Numéro ou <input type="text"/>
	Sur sonnerie générale*	✕ 0 0 ou <input type="text"/>

Renvoyer les appels**	Vers un poste interne	immédiat	✕ 2 1 + Numéro ou <input type="text"/>
		sur non réponse	✕ 2 2 + Numéro ou <input type="text"/>
		sur occupation	✕ 2 3 + Numéro ou <input type="text"/>
	Vers la boîte vocale	immédiat	✕ 2 5 ou <input type="text"/>
		sur non réponse	✕ 2 6 ou <input type="text"/>
		sur occupation	✕ 2 7 ou <input type="text"/>
Annuler tous les renvois			✕ 2 0 ou <input type="text"/>

Transfert	Vers un autre poste	R + Numéro (ou  ou N° Abrégé) + raccrochez le combiné
-----------	---------------------	---

Boîte vocale**	Lorsque l'afficheur indique "RAPPELEZ MVOCALE" (Le voyant allumé de la touche signale la présence d'un nouveau message)	 ou ✕ 5 3 ou <input type="text"/> ou composer le numéro <input type="text"/>
	Accéder à la boîte vocale	Pour accéder à la boîte vocale suivez le guide vocale de votre messagerie


* Selon la version de système associé, vous devez décrocher le combiné du poste avant d'engager l'action






** Selon facilités accordées par l'exploitant système

Fonctions


Rendez-vous*	<i>Programmer un rendez-vous</i>	
	Entrer l'heure et les minutes	✕ 5 5 ou <input type="text"/> <i>(puis entrer l'heure et les minutes) h:mm</i>
	Annuler un rendez-vous	✕ 5 5 + h:mm ou <input type="text"/>

Répertoires et journaux

Numéros abrégés personnels**	Programmer un numéro abrégé personnel	✕ 5 1 ou <input type="text"/>
	Sélectionner le numéro abrégé	0 à 9
	Saisir le numéro à mémoriser	Numéro
	Annuler un numéro abrégé personnel	✕ 5 1 + 0 à 9
	Appeler un numéro abrégé personnel	 + 0 à 9

Journal des appels reçus**	Consulter les nouveaux appels non répondus	 (lorsque l'afficheur clignote)
	Consulter le journal des appels reçus	 +  (appuis successifs)
	Appeler le correspondant visualisé	
	Effacer tous les numéros mémorisés	 (appui maintenu)

* Selon la version de système associé, vous devez décrocher le combiné du poste avant d'engager l'action

** Le mode d'utilisation de la touche  (appuis simples ou successifs) dépend de la version du système associé

Conseils et Sécurité

Attention : Ne pas installer l'appareil dans une pièce humide, ni à proximité d'un point d'eau. Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.

Raccordement au réseau : Cet appareil ne peut être raccordé sur un réseau public. Ce poste téléphonique est prévu pour fonctionner avec un système de communication privé des gammes NeXspan.

Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.

Conformité

La société AASTRA MATRA Telecom (sise 1, rue Arnold Schoenberg - 78286 Guyancourt Cedex - France) déclare le matériel M725 conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE.

A Guyancourt, le 12 juillet 2005



Responsable Certification



L'élimination de ce produit est soumise aux réglementations nationales applicables à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.

AASTRA MATRA Telecom

1 rue Arnold Schoenberg
78286 Guyancourt Cedex - France



PS10200AFRAA01

AASTRA

PS10200AFRAA01

© AASTRA MATRA Telecom
RCS 398 414 425 Versailles