


Aide-mémoire Mobile M900-M901-M902

● Naviguer dans le menu



● Accéder directement à une fonction par code numéroté

22	Choisir base	64	Microcasque
24	Bis	76	Portée
28	Bip touche	83	Touche First
32	Eclairage	84	Vibreur
33	Déclarer	86	Votre nom :
63	Mélodie	87	Volume sonn.

Mobile *
 ▶ BIS Menu ◀

Aide-mémoire

Mobile M900-M901-M902

Appeler un correspondant

3 possibilités :

1



Numéro de téléphone

2



Numéro de téléphone

En mode mains libres

3

Numéro de téléphone



Répondre à un appel ou raccrocher




En communication

- Régler le volume de l'écouteur
(mode mains libres non activé)

ou

- Régler le volume du haut-parleur
en mode mains libres



Répertoire privé

(pour mémorisation des numéros téléphoniques)



Rechercher

Ajouter

Marche / arrêt

1



Appuyer jusqu'à allumage du mobile

2



Appuyer jusqu'à extinction du mobile